

### Comandi globali

Il Sistema risponde ai seguenti comandi su qualsiasi schermata.

#### *Guida*

(Legge la lista dei comandi per la schermata visualizzata).

#### *Visualizza impostazioni*

(Visualizza la schermata Impostazioni 1).

#### *Visualizza mappa*

(Visualizza la schermata della mappa).

#### *Visualizza menu*

(Visualizza la schermata Inserisci destinazione).

#### *Visualizza schermo audio*

#### *Visualizza informazioni*

(Visualizza la schermata Informazioni).

#### *Indietro*

(Ritorna alla schermata precedente, come col tasto ➔ **(Annulla)**).

#### *Annulla*

(Annulla la funzione corrente).

#### *Che ore sono?*

L'opzione **Guida comandi vocali** nella schermata Informazioni elenca molti dei seguenti comandi. Per evitare che il conducente si distraiga durante la guida, il Sistema legge questi comandi.

I comandi sono accessibili in ogni momento durante la guida e possono essere letti al conducente in modo che il conducente non abbia necessità di memorizzarli tutti.

### Comandi generali di navigazione

Il Sistema risponde ai seguenti comandi nella schermata della mappa/guida.

#### *Visualizza menu*

(Visualizza la schermata Inserisci destinazione).

#### *Visualizza navigazione*

(Visualizza la schermata Cambia tragitto).

#### *Visualizza mappa*

#### *Visualizza impostazioni*

#### *Visualizza informazioni*

#### *Visualizza schermo audio*

#### *Annulla*

#### *Indietro*

#### *Che ore sono?*

#### *Ripeti messaggio*

#### *Guida*

(Legge la lista dei comandi generali e dei comandi visuali di navigazione).

#### *Guida comandi vocali*

## Indice comandi vocali

*Quanto tempo c'è alla destinazione?\**  
(Durante il tragitto, indica il tempo necessario per raggiungere la destinazione).

*Dire l'ora di arrivo alla destinazione.\**

(Durante il tragitto, indica l'ora di arrivo alla destinazione).

*Quant'è lontana la destinazione?\**  
(Durante il tragitto, indica la distanza dalla destinazione).

*Quanto tempo c'è al prossimo punto?\**  
(Durante il tragitto, indica il tempo necessario per raggiungere il punto successivo).

*Dire l'ora di arrivo al prossimo punto.\**  
(Durante il tragitto, indica l'ora di arrivo al punto successivo).

*Quant'è lontano il prossimo punto?\**  
(Durante il tragitto, indica la distanza dal punto successivo).

*Registra la località attuale*  
(Inserisce la località attuale in Destinazione desiderata).

\* Questi comandi non sono disponibili se si scorre la mappa durante il percorso verso una destinazione.

## Comandi visuali di navigazione

Il Sistema risponde ai seguenti comandi nella schermata della mappa/guida.

*Mostra la località attuale*  
*Visualizza nord in alto*  
*Visualizza direzione in alto*  
*Visualizza ingrandimento*  
*Visualizza riduzione*  
*Visualizza scala 50 metri (50 iarde)*  
*Visualizza scala 100 metri (100 iarde)*  
*Visualizza scala 200 metri (200 iarde)*  
*Visualizza scala 500 metri (500 iarde)*  
*Visualizza scala 1 chilometro (1/2 miglio)*  
*Visualizza scala 2 chilometri (1 miglio)*  
*Visualizza scala 5 chilometri (3 miglia)*  
*Visualizza scala 10 chilometri (6 miglia)*  
*Visualizza scala 20 chilometri (12 miglia)*  
*Visualizza scala 50 chilometri (30 miglia)*  
*Visualizza scala 100 chilometri (60 miglia)*  
*Visualizza scala 200 chilometri (120 miglia)*  
*Ingrandimento massimo*  
*Riduzione massima*

*Torna a partenza*

*Visualizza Lista eventi traffico*

Visualizza l'icona selezionata nella schermata della mappa.

*Visualizza Concessionari Auto*  
*Visualizza Concessionari Honda*  
*Visualizza Stazioni di servizio*  
*Visualizza Bancomat*  
*Visualizza Banche*  
*Visualizza Ospedali*  
*Visualizza Hotel*  
*Visualizza Ristoranti*  
*Visualizza Negozi*  
*Visualizza Parcheggio e Garage*  
*Visualizza Parcheggi e Trasporti*  
*Visualizza Aree di Riposo*  
*Visualizza eventi traffico*

Nasconde l'icona selezionata nella schermata della mappa.

*Nascondi Concessionari Auto*  
*Nascondi Concessionari Honda*  
*Nascondi Stazioni di servizio*  
*Nascondi Bancomat*  
*Nascondi Banche*  
*Nascondi Ospedali*

*Nascondi Hotel*  
*Nascondi Ristoranti*  
*Nascondi Negozi*  
*Nascondi Parcheggio e Garage*  
*Nascondi Parcheggi e Trasporti*  
*Nascondi Aree di Riposo*  
*Nascondi eventi traffico*

### Comandi Trova località

Il Sistema risponde ai seguenti comandi nella schermata della mappa/guida.

*Trova i Concessionari Auto più vicini*  
*Trova i Concessionari Honda più vicini*  
*Trova i Stazioni di servizio più vicini*  
*Trova i Bancomat più vicini*  
*Trova le Banche più vicine*  
*Trova gli Ospedali più vicini*  
*Trova gli Hotel più vicino*  
*Trova i Ristoranti più vicini*  
*Trova i Negozi più vicini*  
*Trova i Parcheggio e Garage più vicini*  
*Trova i Parcheggi e Trasporti più vicini*  
*Trova le Aree di Riposo più vicine*  
*Trova i Ristoranti Americani più vicini*  
*Trova i Ristoranti Asiatici più vicini*  
*Trova i Ristoranti Austriaci più vicini*  
*Trova i Bistrò più vicini*  
*Trova i Ristoranti Inglesi più vicini*  
*Trova i Ristoranti Cinesi più vicini*  
*Trova i Ristoranti Continentali più vicini*  
*Trova i Fast Food più vicini*  
*Trova i Ristoranti Francesi più vicini*  
*Trova i Ristoranti Tedeschi più vicini*

*Trova i Ristoranti Greci più vicini*  
*Trova i Ristoranti Indiani più vicini*  
*Trova i Ristoranti Internazionali più vicini*  
*Trova i Ristoranti Italiani più vicini*  
*Trova i Ristoranti Giapponesi più vicini*  
*Trova i Ristoranti Messicani più vicini*  
*Trova i Ristoranti Scandinavi più vicini*  
*Trova i Ristoranti che cucinano Pesce più vicini*  
*Trova i Ristoranti Spagnoli più vicini*  
*Trova i Ristoranti Portoghesi più vicini*  
*Trova i Ristoranti Svizzeri più vicini*  
*Trova i Ristoranti Tailandesi più vicini*  
*Trova i Ristoranti Vegetariani più vicini*  
*Trova i Ristoranti Altro più vicini*

## Indice comandi vocali

### Comandi climatizzatore

Il Sistema risponde ai seguenti comandi sulla maggior parte delle schermate.

*Climatizzatore completamente automatico*

*Climatizzatore automatico*  
(Controlla la temperatura per ogni selezione).

*Climatizzatore off*

*Condizionatore on\**

*Condizionatore off\**

*Sbrinamento lunotto on\**

*Sbrinamento lunotto off\**

*Climatizzatore aria fredda*

*Climatizzatore ricircolo*

*Climatizzatore bocchette*

*Climatizzatore su due livelli*  
(Bocchette e pavimento)

*Climatizzatore pavimento*

*Climatizzatore pavimento e sbrinamento*

*Aumento velocità ventola*

*Diminuzione velocità ventola*

*Velocità ventola # (#:1-7)*

(Per un controllo migliore della voce, mantenere la velocità del ventilatore a 1 o 2).

\* Ripetendo questi comandi la funzione passa da On a Off (attiva/disattiva).

### Comandi vocali temperatura

Il Sistema risponde ai seguenti comandi sulla maggior parte delle schermate.

*Temperatura # gradi*  
(#: 15 - 29°C)

*Aumento temperatura*

*Diminuzione temperatura*

*Temperatura massima*

*Temperatura minima*

### Comandi vocali radio

Il Sistema risponde ai seguenti comandi sulla maggior parte delle schermate.

*Audio on\**  
*Audio off\**  
*Radio on\**  
*Radio off\**  
*Radio FM1*  
*Radio FM2*  
*Radio AM onde medie*  
*Radio AM onde lunghe*  
*Radio # FM (#: 87.50-108.00)*  
*Radio # AM onde medie*  
*(#: 531-1602)*  
*Radio # AM onde lunghe (#: 153-279)*  
*Radio cerca avanti*  
*Radio cerca indietro*  
*Radio stazione successiva*  
*Radio programmazione # (#:1-6)*  
*Radio programmazione FM # (#:1-6)*  
*Radio programmazione FM1 # (#:1-6)*  
*Radio programmazione FM2 # (#:1-6)*  
*Radio AM onde medie*  
*programmazione # (#:1-6)*  
*Radio AM onde lunghe*  
*programmazione # (#:1-6)*

*Radio selezione automatica*

*Radio scansione*

- \* Ripetendo questi comandi la funzione passa da On a Off (attiva/disattiva).

#### **NOTA:**

*Se il Sistema emette un bip dopo l'uso dei comandi vocali radio, dire "Radio ascolto" per passare alla modalità radio. Riprovare a dare i comandi radio.*

### Comandi vocali CD

Il Sistema risponde ai seguenti comandi sulla maggior parte delle schermate.

*CD ascolto*  
*CD ascolto brano # (#:1-30)*  
*CD brano successivo*  
*CD brano precedente*  
*CD ascolto casuale\**  
*CD ripetizione brano\**  
*CD scansione brano\**  
*CD cartella casuale\**  
*CD ripetizione cartella\**  
*CD scansione cartella\**  
*CD ascolto normale*  
*(Ripristina "Play" dalle modalità casuale o di ripetizione).*  
*CD elenco brani*

- \* Ripetendo questi comandi la funzione passa da On a Off (attiva/disattiva).

#### **NOTA:**

*Se il Sistema emette un bip dopo l'uso dei comandi vocali CD, dire "CD ascolto" per passare alla modalità CD. Riprovare a dare i comandi CD.*

## Indice comandi vocali

### Comandi vocali card

Il Sistema risponde ai seguenti comandi sulla maggior parte delle schermate.

*Card ascolto*

*Card ascolto brano # (#:1-30)*

*Card brano successivo*

*Card brano precedente*

*Card ascolto casuale\**

*Card ripetizione brano\**

*Card scansione brano\**

*Card cartella casuale\**

*Card ripetizione cartella\**

*Card scansione cartella\**

*Card cantante casuale\**

*Card ripetizione cantante\**

*Card scansione cantante\**

*Card album casuale\**

*Card ripetizione album\**

*Card scansione album\**

*Card ascolto normale*

(Ripristina "Play" dalle modalità casuale o di ripetizione).

*Card elenco brani*

\* Ripetendo questi comandi la funzione passa da On a Off (attiva/disattiva).

### Comandi vocali AUX

Il Sistema risponde ai seguenti comandi sulla maggior parte delle schermate.

*Ascolto AUX*

#### **NOTA:**

*Se si seleziona "Ascolto AUX", verranno visualizzate solo le cartelle contenenti brani audio.*

### Comandi vocali per le schermate Informazioni

Si tratta di comandi aggiuntivi non presenti nelle schermate Guida comandi vocali, e disponibili invece quando vengono visualizzate le schermate Informazioni. Seguire le indicazioni della voce.

*Lista eventi traffico*

*Rubrica Cellulare*

*Guida comandi vocali*

(Il Sistema legge ed elenca tutti i comandi, iniziando con i Comandi generali di navigazione).

*Legenda della mappa*

*Posizione*

### Comandi sullo schermo

Il Sistema risponde ai seguenti comandi su qualsiasi schermata. Ci sono più di 100 comandi sullo schermo. Per attivarli, pronunciare semplicemente ciò che sta scritto sullo schermo (ciò esclude le voci elencate).

*Prossimo/Giù*

*Precedente/Su*

*Indietro*

*OK*


*Cancella*

*(ecc.)*

## Sistema telefono viva voce (HFT) (In alcuni modelli)

### Come usare HFT


Il commutatore di accensione deve essere su ACCESSORI (I) o su ACCENSIONE (II).



Premere e rilasciare il pulsante Talk ogni volta che si dà un comando.

## Sistema telefono viva voce (HFT) (In alcuni modelli)

- INDIETRO  
- ANNULLA \*  
- AIUTO HANDSFREE } SEMPRE  
DISPONIBILI



Premere e rilasciare il pulsante Talk ogni volta che si dà un comando.

SEGUE